

# Tutoriel de réglages du banc de tests batteries OZO

## DIAGBATT

### Manuel de l'Utilisateur



SAS OZO ENERGIES 10 Rue Cornaline ZA les Jalassières 13510 Éguilles

04 42 52 17 87 contact@ozoelectric.com www.ozo-electric.com



Il y a 3 possibilités pour les réglages de la machine :

- Directement sur la machine
- Via le logiciel du fabricant DC LOAD
- Via le logiciel avec édition du rapport de test OZO

A noter que l'édition de rapports d'essais avec courbe n'est possible que si la machine est reliée à l'ordinateur.

#### 1) Test de capacité sur la machine (pas de rapport édité)

• Réglages des paramètres de test sur la machine



Allumez le banc en appuyant sur le bouton POWER

Appuyez sur **MENU**, pour accéder à l'interface des paramètres système :



Tournez le bouton rotatif et sélectionnez "1 Load Set", appuyez sur ENT pour entrer dans les paramètres de charge :



GOAD S	ED	>				
Trigge	r	:	Tanual	Offset	: 1	OFF
Range	I	•	High	OFF Dela	ay:	OFF
Range	V	:	High	Imax	:	42.00 A
ON	¥		0.00 V	Vmax	:	155.00 V
OFF	¥	:	0.00 V	Pmax	:	410.00 ₩

Ici, il est possible de régler Imax, Vmax et Pmax

Conseil : Réglez Imax = 15A / VMax = 42,5V / Pmax = 420W

Retournez ensuite à l'écran d'accueil en appuyant sur ESC

#### - Sélection du mode "décharge batterie"

Appuyez de nouveau sur **MODE** et sélectionnez **11.Battery** en utilisant le bouton rotatif, puis appuyez sur **ENT** :

01.00	02.CV	00 WH	0.09 v	0.
03.CP	04.CR	eryI	В	attCC Bat
05.CC+CV	06.CR+CV	<u>A 00</u>	0.00.	02
07.Tran	08.List	A 00	0.00 ^	01
09.Scan	10.Short	V ff		Cut
11.Battery	12.LED	00 V		15.

Ensuite, appuyez **SET**, pour accéder à l'interface des paramètres de la batterie :

Discharge:	CC	Cut-off:	Voltage
Discha I1:	02.00 A	CutOff V1:	15.00 V
Discha I2:	01.50 A	CutOff V2:	12.00 V
Discha I3:	01.00 A	CutOff V3:	10.00 V
Enable:	03		

Ici, nous pouvons choisir le mode de décharge, pour ce qui nous concerne, toujours



#### sélectionner CC.

Il est ensuite possible de définir 1,2 ou 3 paliers différents pour le cycle de décharge. On peut ainsi par exemple décider de décharger sous 5A une batterie de 42V jusqu'à 37V puis lorsque la tension arrive à 37V, décider d'appliquer un courant de décharge de 10A...

Pour changer le nombre de palier, déplacer le curseur sur le chiffre à côté de Enable et appuyer sur **ENT** jusqu'à obtenir la valeur souhaitée.

### Conseil pour les batteries de VAE : Régler un seul palier sous 5A constant sur toute la durée du test.

Pour régler une valeur, appuyez sur **ENT**, puis sélectionnez le digit à modifier avec les flèches droite et gauche puis validez en appuyant sur **ENT**.

Lorsque tous les seuils sont définis, appuyez sur le bouton **ESC** pour revenir à l'écran d'accueil.

Démarrage du test : appuyez sur ON



#### 2) Utilisation d'un ordinateur branché au Banc de test batteries (sans

#### édition de rapport de test)

En premier lieu, il faut installer le driver USB CH340



• Réglages depuis le Logiciel PC

Pour installer le logiciel, ouvrir LOADV1.07>Installer>Volume, puis cliquer le setup.exe

📙 bin	24/06/2020 05:01	Dossier de fichiers	
license	24/06/2020 05:01	Dossier de fichiers	
supportfiles	24/06/2020 05:03	Dossier de fichiers	
📄 nidist.id	24/06/2020 05:03	Fichier ID	1 Ko
😽 setup	15/03/2017 12:10	Application	1 393 Ko
🔊 setup	24/06/2020 05:03	Paramètres de co	26 Ko

All software will be installed in the following local	tions. To install software into a	
different location, click the Browse button and s	elect another directory.	
Directory for LOADV1.07		
C:\Program Files (x86)\LOADV1.07\		Browse
Directory for National Justy marks products		
C:\Program Files (x86)\National Instruments\		Browse

Connectez le banc de tests batteries à l'ordinateur via le câble USB Male-Male.



Ouvrir le logiciel en tant qu'administrateur;



Ensuite, nous entrerons dans l'interface principale du logiciel, la langue par défaut est l'anglais, puis nous devons cliquer sur SYS Set, sélectionner le port COM

Sélectionnez ensuite la fréquence d'echantillonnage "Baud Rate" . La valeur a choisir est 115200

Class		- a x	system set	×
2 100 2 2000 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1	12345. Enter	Control         Battery Test         4 b           Control         2,0000 A         2,0000 A           0,0000 A         0,0000 A         0,0000 A	Comm Set 4es Address 0 COM 0 Baud Rate <7> 0	CC CV CP CR Direction Key 0,3 A Page Key 0,2 A Mouse 0,1 A
en- en- en- en- en- en- en- en- en- en-	CC         CV         CP         CR           CC         CV         CP         CR           CC         CV         CP         CR           CO         CC         CV         CP         CR           TEM         LIST         SCM         HIGHT         ED_L         LED_L         CD_CO           BATTERY         LED_V         LED_L         ED_CO         CR         CR <td< td=""><td>None []         Nord (]         Nord (]         Nord (]           Schut part         Nord (]         Nord (]         Nord (]           Mark (nord ()         Nord ()         Nord ()         Nord ()           Schut part         Nord ()         Nord ()         Nord ()           Mark (nord ()         Nord ()         Nord ()         Nord ()</td><td>Language Set Chinese English  Chinese Indiate</td><td>Channel Single Double</td></td<>	None []         Nord (]         Nord (]         Nord (]           Schut part         Nord (]         Nord (]         Nord (]           Mark (nord ()         Nord ()         Nord ()         Nord ()           Schut part         Nord ()         Nord ()         Nord ()           Mark (nord ()         Nord ()         Nord ()         Nord ()	Language Set Chinese English  Chinese Indiate	Channel Single Double

Réglage des limites :

cliquez sur LOAD Set

Réglez les valeurs max de puissance, de tension et d'intensité souhaitées.

Imax	0,0000	A	Low	High 🗌
Vmax	0,0000	v	Low D	Hab (71
Pmax	0,0000	w	-	
imax	0,0000	A	Range V	
Vmax	0,0000	v	Low 🔳	High 🗖
Pmax	0,0000	w		
OFF V	0,0000	v	OFF Delay	0 S
gger]				

Par exemple pour une batterie de VAE 36V nous allons régler 15A pour Imax, 42,5V pour Vmax et 420W pour Pmax

Une fois tous les réglages terminés, nous cliquons sur **BATTERY** pour les réglages des seuils de décharge

СС	CV	СР	CR				
CC+CV_CC	CC+CV_CV	CR+CV_CR	CR+CV_CV				
TRAN	LIST	SCAN	SHORT				
BATTERY	LED_V	LED_I	LED_Co				
00	ov 🗾	ор 🛄 от	RV				
CC C	CV	CP CR	co				
TRAN	LIST	SCAN Sens	se PASS				
BATT	LED	SHORT Unre	g 🔚 FAIL				
Please check the	Please check the serial port settings history						



Dans la fenêtre **Conditions** (en bas à gauche), cliquez sur la case **"CC"** puis faites un clic droit sur la première barre grise. Une nouvelle fenêtre intitulée "BATT CC" s'ouvre.

Ici, nous pouvons définir trois paliers différents lors du cylce de décharge, mais pour une batterie de vélo, nous allons nous contenter d'un test continu sous 5A constant. On inscrit donc 5A dans la case **"Battery I1"** et 26V dans la case **"Cutt Off V1"** puisque si le BMS est bien réglé, il devrait couper la décharge à 29V si il s'agit d'une batterie Lithium 36V.

BATT CC	×	
		1,000 A 2,500 V 0,500 A 1,500 V 0,100 A 1,000 V
Battery I 1 1,0000 A	Cut off V 1 2,5000 V	2,000 A 3,000 V 1,500 A 2,000 V 1,000 A 1,000 V
Battery 12 0,5000 A	Cut off V 2 1,5000 V	
Battery I 3 0,1000 A	Cut off V 3 1,0000 V	0,000 A 0,000 V 0,000 A 0,000 V 0,000 A 0,000 V
		500.00 ¦ 2.000 V
1	V OK	0.000 ¦, 0.000 V

Ensuite, nous devons enregistrer le fichier, comme indiqué dans l'image, nous devons nommer le fichier, puis allumer **Save** 



Enfin, cliquez sur Save pour enregistrer l'intégralité du fichier;



A 1				SET:	List Test		Save Files	4
ectionner ou entrer un chemin de fichier	n)					×	1	Save 📕
	(C:) > Progra	mmes (x86) > LOADV	1.07 > EXE >	~ Õ	Rechercher dans : EXE	م	-	
niser 👻 Nouveau dossier					BII •	. 0	-	
OneDrive	^	Nom	<u>^</u>	Modifié le	Туре	Taille		
JIEDINE		data		11/06/2020 11:42	Dossier de fichiers			
CePC	- 10	LOAD.aliases		05/06/2020 17:30	Fichier ALIASES	1 Ko	1	Save 🗍
Bureau		LOAD.exe		05/06/2020 17:30	Application	4 079 Ko		
Documents		🔄 LOAD.ini		05/06/2020 17:30	Paramètres de co	1 Ko		
Images								
Musique								
Objets 3D								Save
Téléchargements								
Vidéos								
Windows (C:)								
DATA (D:)							1	Save 🗖
RECOVERY (E:)								
Lecteur USB (H:)								
ecteur USB (H:)	~ .							
		-						
Nom du fichier :				~	lous les tichiers (*.*)	~		

Nous pouvons cliquer sur le bouton CH1 du logiciel ou appuyer sur on/off sur la machine pour démarrer la machine;

Ensuite, pendant le fonctionnement de la machine, on peut observer les courbes de variation de la tension, du courant et de la capacité de la batterie en temps réel, Nous cliquons sur Figure, puis sélectionnons le fichier \*.txt que vous avez enregistré auparavant dans SaveFiles, puis cliquez sur rafraîchir de temps en temps, vous pouvez voir la courbe;



95







Dans le même dossier, nous pouvons ouvrir le fichier \*.txt pour obtenir toutes les données de test, et enfin, nous pouvons enregistrer la courbe obtenue dans un format d'image.

0.102	38.28	5.009
0.203	38.07	5.010
0.304	37.94	5.010
0.406	37.83	5.010
0 507	37.76	5 011
0.608	37 71	5 011
0.709	37.65	5.011
0.810	37 59	5 011
0.010	37.55	5.011
1.012	37.55	5.011
1.013	57.50	5.011
1.114	37.46	5.011
1.215	37.42	5.011
1.316	37.38	5.011
1.418	37.33	5.011
1.519	37.29	5.011
1.620	37.25	5.011
1.721	37.21	5.011
1.823	37.15	5.011
1.924	37.11	5.011
2.025	37.06	5.011
2,126	37.02	5.011
2.227	36.98	5.011
2.328	36.94	5.011
2 4 2 9	36.89	5 011
2.425	55.05	2.011
- N-		



#### 3) Test de capacité (avec édition du rapport de test)

Ce logiciel a été conçu pour faciliter la mise en décharge de batterie sur les bancs de tests OZO. Il peut ensuite générer un PDF sur lequel figure les informations importantes de la batterie. Ce guide a pour but d'aider l'utilisateur à comprendre ce logiciel et à le maîtriser.

I/L'interface	
	020 Logiciel de décharge de batterie par OZO - 🗆 🗙
	Langues
	1. Paramétrage du logiciel :
	Sélectionner le port COM : Aucun port disponible 🛁 Rafraîchir
	Sélectionner la vitesse de transmission (en bauds) : 9600
	2. Informations :
	Entrer le nom du client :
	Entrer la référence de la batterie :
	Choisir la langue du PDF : fr
	Sélectionner la tension de la batterie (en V) :36
	Sélectionner la capacité de la batterie (en Ah) : 11 —
	Sélectionner le courant de décharge (en A) :5
	3. Lancement du test :Lancer le test

FIGURE 1 – Interface du logiciel

Après avoir démarré la machine à l'aide du bouton rond rouge POWER, branché la batterie et lancé le logiciel, son interface apparaît. Elle peut se décomposer en 3 parties distinctes :

#### 1.1 Première partie

1. Paramétrage du logiciel :		
Sélectionner le port COM :	Aucun port disponible 🛁	Rafraîchir
Sélectionner la vitesse de transmission (en bauds) :	9600	

FIGURE 2 – Première partie du logiciel

Il faut dans un premier temps sélectionner le bon port USB (COM). Si la batterie a déjà été branchée, il apparaît automatiquement. Sinon, si "Aucun port disponible" est affiché, c'est le câble USB est mal ou non connecté. Dans ce cas, il faut rebrancher correctement le câble est appuyer sur le bouton "rafraîchir". Le bon port COM devrait alors s'afficher.

La sélection de la vitesse de transmission dépend du modèle de banc de test. Si le modèle



possédé est le "ET5410A+", alors la vitesse de transmission devra être mise sur 9600. Sinon, si le modèle est le "ET5410", elle devra être mise sur 115200. Il y a en Figures 3 et 4 une photo de chaque modèle.





FIGURE 3 – Modèle ET5410

FIGURE 4 – Modèle ET5410+

1.2 Deuxième partie

2. Informations :	
Entrer le nom du client :	
Entrer la référence de la batterie :	
Choisir la langue du PDF :	fr 🖃
Sélectionner la tension de la batterie (en V) :	36
Sélectionner la capacité de la batterie (en Ah) :	11
Sélectionner le courant de décharge (en A) :	5

FIGURE 5 – Deuxième partie du logiciel

Le nom du client et la référence de la batterie sont à écrire en toutes lettres, ne pas intégrer les caractère « <, >, :, ", /, \, |, ?, \*». Ils constitueront par la suite le nom du PDF généré. Ensuite, vous pouvez choisir la langue dans laquelle le PDF sera généré. Il ne reste ensuite plus qu'à sélectionner la tension et la capacité de la batterie ainsi que le courant de décharge. OZO décharge habituellement ses batteries par un courant de 5 ampères.

#### 1.3 Troisième partie

- 3. Lancement du test :		
	Lancer le test	

FIGURE 6 – Troisième partie du logiciel Copyright © 2021 SAS OZO ENERGIES - Tous droits réservés



Une fois que toutes les informations sont complétées, le test peut être lancé.

Il suffit pour cela d'appuyer sur le bouton « Lancer le test ». Le test se lancera si tout a été correctement rempli (le cas échéant, se référer à la section 2). Sur l'écran du banc de test, il est alors possible de voir la tension et la puissance de la batterie, le courant de décharge, la tension de coupure ainsi que la capacité mesurée par le banc. Un rond avec la mention "BatCC" passe également au rouge montrant que le test est en cours (cf. Figure 7). Le bouton de l'interface restera enfoncé tout le long du test. Il est alors impossible d'interagir avec le reste du logiciel. La fenêtre peut se griser et logiciel peu arrêter de répondre mais pas de panique, le test continuera normalement.



FIGURE 7 – Écran du banc de test une fois le test lancé

Pour interrompre le test il suffit simplement d'éteindre le banc de test ou de débrancher la batterie.

Une fois le test terminé, le logiciel se ferme et le PDF généré s'ouvre automatiquement.

Les PDF sont générés dans le dossier « C:\Users\UTILISATEUR\Documents\OZO Battery Discharger »

#### 2 Erreurs pouvant être rencontrées

Cette section explicite les erreurs pouvant être rencontrées lors du lancement du test ou de la génération du PDF.

2.1 Erreur : Paramètres logiciel incorrects

🦸 Erreur		-		×		
Paramètres logiciel incorrects ! Il se peut aussi que la batterie ne soit pas branchée.						
	Ok					

FIGURE 9 – Fenêtre d'erreur 1



Cette erreur survient au lancement du test lorsqu'un paramètre de la première partie de l'interface est incorrect. Vérifier dans ce cas le port COM et vitesse de transmission. Elle peut aussi apparaître car la batterie n'est pas branchée ou que le banc de test n'est pas allumé.

#### 2.2 Erreur : Le PDF n'a pas pu être généré



FIGURE 10 – Fenêtre d'erreur 2

Cette erreur survient lors de la génération du PDF. Elle signifie que quelque chose s'est mal passé lors de la décharge. Il faut alors recommencer le test.

#### 2.3 Erreur : Commencer par décharger la batterie



FIGURE 11 – Fenêtre d'erreur 3

Cette erreur survient lorsque l'utilisateur essaye de générer le PDF sans décharger la batterie auparavant. Il suffit dans ce cas de lancer le test pour résoudre le problème.

