



CODES ERREUR BAFANG

Code d'erreur	Description de l'erreur	Affichage de l'erreur
1	Normal	Pas d'erreur
3	Signal de frein	Pas d'erreur
4	Accélérateur en position haute	Affiche 04H à la place de la vitesse
5	Erreur accélérateur	Affiche 05H à la place de la vitesse
6	Protection faible tension	Affiche 06H à la place de la vitesse
7	Protection haute tension	Affiche 07H à la place de la vitesse
8	Erreur liaison du Hall sur le moteur	Affiche 08H à la place de la vitesse
9	Erreur de la liaison de la phase sur le moteur	Affiche 09H à la place de la vitesse
10	Haute température du contrôleur	Affiche 10H à la place de la vitesse
11	Erreur du capteur de température contrôleur	Affiche 11H à la place de la vitesse
12	Erreur capteur intensité	Affiche 12H à la place de la vitesse
13	Erreur capteur de température batterie	Affiche 13H à la place de la vitesse
14	Erreur capteur de température moteur	Affiche 14H à la place de la vitesse
21	Erreur sonde de vitesse moteur	Affiche 21H à la place de la vitesse
22	Erreur communication BMS	Affiche 22H à la place de la vitesse
23	Erreur lampe avant	Affiche 23H à la place de la vitesse
24	Erreur capteur lampe avant	Affiche 24H à la place de la vitesse
30	Erreur communication	Affiche 30H à la place de la vitesse

CODES ERREUR MAC

Nombre de Flash	Description de l'erreur
1	Normal
2	Anomalie Coupure frein
3	N/A
4	The vehicule will run automatically when the throttle is holled and try to turn on the power
5	Pas de protection de surintensité
6	Pas de protection de sous tension
7	Pas de protection de sur puissance
8	Anomalie accélérateur
9	N/A
10	N/A
11	Anomaliephase moteur
12	Anomaliecapteur hall moteur
13	protection thermique
14	Mosfet
15	Mosfet
16	Anomalie courant
17	Pas de protection de surtension

CODES ERREUR OZO 25A - 35A - 40A

Nombre de Flash	Description de l'erreur
2	Court-circuit
3	Surtension
4	Sous-tension (batterie à tension trop faible branchée)
5	Erreur du frein à contact
6	Erreur accélérateur

CODES ERREUR OZO 15A-22A KUNTENG <2021

Code d'erreur	Description de l'erreur
01_info	Anomalie accélérateur
03_info	Anomalie signal hall moteur
04_info	Anomalie capteur de couple
05_info	Anomalie capteur de vitesse axiale (capteur couple)
06_info	Anomalie court-circuit moteur/contrôleur

CODES ERREUR OZO 15A-22A 2021 >

Code d'erreur	Description de l'erreur	Affichage de l'erreur
21	Anomalie courant / controleur HS	Affiche 21H en bas de l'écran
22	Anomalie accélérateur	Affiche 22H en bas de l'écran
23	Anomalie phase moteur	Affiche 23H en bas de l'écran
24	Anomalie signal hall moteur	Affiche 24H en bas de l'écran
25	Anomalie coupure frein	Affiche 25H en bas de l'écran
30	Erreur communication	Affiche 30H en bas de l'écran