

MANUEL D'UTILISATION

LAMPES À LED



CONTENU DU KIT LAMPE



Pack Avant :

- 1 lampe avant 2000 Lumens.
- 1 Batterie 8.4V 5,2Ah dans une sacoche étanche.
- 1 chargeur 230V 2A.
- 2 colliers de fixation sur cintre (possibilité de fixer sur tous les diamètres de cintres et de tige de selle).
- 1 support pour utilisation sur casque de vélo.
- 1 cordon d'alimentation pour utiliser la lampe avant seule.

Pack Avant + Arrière :

- Pack Avant
- 1 lampe 150 Lumens
- 1 contrôleur permettant de piloter les modes d'éclairage au guidon.
- 3 colliers velcro pour accrocher les câbles au cadre du vélo.

Nous proposons aussi en options :

[Un bandeau de tête](#) pour une utilisation frontale






CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Lampe	Lampe	Lampe ARRIERE
Intensité lumineuse	2000 Lumens	1000 Lumens	150 Lumens
Masse lampe	100g	60g	38g
Dimensions (mm)	52x38	45x25	35x28
Hauteur avec support	38mm	35mm	X
Durée de vie de la led	50000h	50000h	50000h
Batterie	Samsung Li-ion 8,4V 5,2Ah	Samsung Li-ion 8,4V 2,2Ah	X
Masse batterie	275g	180g	X
Durée de charge (2A)	2,5h	1,5h	X

BRANCHEMENT

Chaque composant dispose d'un connecteur qu'il faut brancher sur la pieuvre du sélecteur. La pieuvre du sélecteur est composée de plusieurs connectiques :

	Connecteur à brancher avec celui de la batterie
	Connecteur à brancher avec celui de la lampe avant
	Connecteur à brancher avec celui de la lampe arrière

INSTALLATION SUR LE VÉLO

Voici un exemple de vélo équipé d'un pack lampe à led :



La batterie se fixe sur le cadre grâce à sa sacoche collier néoprène.



La lampe avant se fixe sur le guidon à l'aide de son collier élastique.



La lampe arrière se fixe en dessous de la selle à l'aide de son collier élastique.



Le sélecteur se fixe sur le guidon à l'aide de son collier élastique.

FONCTIONNEMENT DE LA LAMPE

AVANT

Pour allumer la lampe, appuyez sur le bouton situé à l'arrière de celle-ci.

Plusieurs modes sont proposés :

- Soft : 10%
- Moyen : 50%
- Fort : 100%
- Clignotant

*Pourcentages de la puissance maximale de la lampe



Lampe 2000 Lumens



Lampe 1000 Lumens

Pour changer de mode, il suffit d'appuyer sur le bouton.

Pour éteindre la lampe, il faut maintenir le bouton appuyé jusqu'à ce qu'elle s'éteigne.



Si vous disposez du pack lampe avant + lampe arrière, alors le changement des modes s'effectue soit directement sur la lampe soit grâce à un boîtier permettant de commander la lampe avant ainsi que la lampe arrière.

Le bouton F du boîtier agit de la même manière que le bouton de la lampe.

F : Lampe avant

R : Lampe arrière

FONCTIONNEMENT DE LA LAMPE

ARRIÈRE

Pour allumer la lampe appuyez sur le bouton R du boîtier de commande présenté plus haut.

Plusieurs modes sont proposés :

- Clignotant lent
- Clignotant rapide
- Battements du cœur

Pour changer de mode, il suffit d'appuyer sur le bouton R.

Pour éteindre la lampe il faut maintenir le bouton R appuyé jusqu'à ce qu'elle s'éteigne.



Sarl OZO
165 Rue Topaze
ZA les Jalassières
13510 Éguilles

04 42 52 17 87
contact@ozo-electric.com
www.ozo-electric.com

Toute reproduction est interdite

Copyright © 2016 Sarl OZO - Tous droits réservés