Notice d'utilisation et consignes de sécurité du chargeur 36V 4A

Fonctionnement

- Si votre batterie est équipée d'un interrupteur ON/OFF : Mettre l'interrupteur sur la position OFF (vous pouvez déconnecter ou non la batterie du vélo).
- Si votre batterie n'est pas équipée d'un interrupteur ON/OFF : Déconnecter la batterie du vélo.
- Si votre chargeur est équipé d'un interrupteur : Mettre l'interrupteur sur la position OFF.
- Connecter le chargeur à votre batterie avec la connectique :

Bosch

1. Branchez le câble d'alimentation à votre chargeur
2. Connecter le chargeur à une prise secteur 220V avec la connectique suivante :
3. Si votre chargeur est équipé d'un voyant : le voyant s'allume rouge pendant la charge. Dès que la batterie est pleinement chargée, celui-ci s'allumera vert.

Eteint

En chargement

Chargement terminé

4. Il est conseillé d'attendre environ 30 minutes, après l'allumage du voyant vert, pour que la phase d'équilibrage des cellules puisse se faire correctement.
5. Si votre chargeur est équipé d'un interrupteur : Mettre l'interrupteur sur la position OFF.
6. Déconnecter le chargeur de la prise secteur 220V.
7. Déconnecter la batterie du chargeur.

SAS OZO ENERGIES
10 Rue Cornaline - 13510 EGUILLES – 0442521787
www.ozo-electric.com

OZO

Optimisation de votre batterie

1. Faire des charges complètes pour prolonger la durée de vie de la batterie (c'est-à-dire éviter de débrancher le chargeur tant que le voyant de celui-ci n'est pas passé au vert).
2. Une fois que le voyant du chargeur est passé au vert, il est préférable d'attendre environ 30 minutes, avant de le débrancher, pour que la phase d'équilibrage des cellules puisse se faire correctement.
3. Mettre en charge la batterie pendant 2h au moins une fois tous les 2 mois.
4. Chargez votre batterie dans un local aéré et sec ou à l'extérieur sous des températures comprises entre 5°C et 35°C.
5. Raccorder d'abord le chargeur à la batterie et ensuite brancher le chargeur sur une prise secteur.
6. Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez d'abord la prise secteur et ensuite déconnectez le chargeur de la batterie.
7. Attendre 10 minutes après une utilisation prolongée avant de mettre en charge la batterie.

Consignes de sécurité Chargeur

- Ne jamais stocker le chargeur à l'extérieur – toujours le stocker à l'intérieur quand il n'est pas utilisé.

- Ne jamais placer le chargeur directement sous le soleil.

- Ne jamais brancher le câble de sortie, le câble d'alimentation et le chargeur sur une surface humide.

- Ne jamais essayer de brancher le chargeur en ayant les mains mouillées ou dans un environnement extrêmement humide.

- Ne pas immerger le chargeur dans un liquide quelconque.

- Ne pas toucher trop longuement le chargeur pendant la charge sous risque de brûlure.

- Ne pas utiliser le chargeur avec un fil d'alimentation ou des connecteurs abîmés.

- S'assurer que le chargeur est correctement branché au secteur et à la batterie pour la charge.

- Toujours brancher et débrancher la prise secteur (230V) en attrapant la prise et ne jamais tirer sur le câble pour réduire le risque d'endommagement du câble d'alimentation.

- Ne jamais positionner le chargeur de manière instable.

- Ce chargeur est conçu pour charger des batteries au Lithium, ne pas charger le mauvais type de batterie. Ne pas utiliser sur une batterie non-rechargeable.

- Ne jamais utiliser le chargeur dans des atmosphères inflammables, explosives, à proximité de gaz explosifs ou de substances corrosives.

- Déconnecter l'alimentation secteur (230V) avant de brancher ou débrancher les connecteurs de la batterie.

- Toujours débrancher le chargeur de l'alimentation avant toute tentative de maintenance ou de nettoyage.

- Ne jamais démonter, réparer ou modifier le chargeur.

- Toujours placer le chargeur dans un endroit propre et ventilé pendant la charge.

- Ne jamais couvrir les aérations du chargeur et garder les aérations à plus de 10cm de tout objets.

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil, ce produit n'est pas un jouet.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 14 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

10 Rue Cornaline - 13510 EGUILLES – 0442521787
www.ozo-electric.com

Garantie et SAV :

La date de garantie court à partir de la date d'expédition de la SAS OZO. Si une durée de garantie est mentionnée sur le devis et la facture alors celle-ci annule et remplace la durée de garantie mentionnée dans ces CGV. Si une spécification de garantie est mentionnée sur le devis et la facture alors celle-ci s'ajoute ou annule et remplace les spécifications de garantie mentionnées dans ces CGV. Seul le client qui a acheté des biens auprès de la SAS OZO pourra bénéficier des éventuelles garanties stipulées ci-après (les acquéreurs successifs des clients n'étant pas garantis par la SAS OZO).

MENTIONS LÉGALES POUR LES PARTICULIERS

Il est rappelé que le consommateur dans le cadre de la garantie légale de conformité :

- bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ;

- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L. 217-9 du code de la consommation ;

- est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les vingt-quatre mois suivant la délivrance du bien, toutefois, ce délai est ramené à six mois, lorsqu'il s'agit de vente de biens d'occasion.

La garantie légale de conformité s'applique au client de la SAS OZO indépendamment de la garantie commerciale pouvant couvrir votre bien. Il est rappelé que le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les vices cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du code civil et que dans cette hypothèse il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du code civil. Article L217-4 du Code de la Consommation « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Pour bénéficier de la garantie légale de conformité ou de la garantie des vices cachés, contactez notre Service Clients :

Mail : contact@ozo-electric.com

Par courrier : SAS OZO Service client, 10 rue Cornaline, 13510 EGUILLES.

Afin d'optimiser le traitement de vos demandes, pensez à indiquer dans votre courrier votre nom, prénom, email avec lequel vous avez passé votre commande et le numéro de la commande concernée.

GARANTIE COMMERCIALE POUR LES PARTICULIERS

Avant toute livraison ou expédition, la SAS OZO contrôle le bon fonctionnement du produit. Toutes les mesures à prendre pour garder le produit en bon état de fonctionnement et de conservation sont spécifiées dans les manuels d'installations et d'utilisations qui sont disponibles en libre-service sur le site internet d'OZO : https://ozo-electric.com/fr/content/44-noticesmontages-utilisations. Tous les kits de motorisations et les batteries au Lithium sont garantis 2 ans.

La garantie ne prend pas en charge le matériel utilisé dans le cadre de la compétition, les dommages liés à l'usure, la mauvaise utilisation, l'absence ou défaut d'entretien, les produits ayant fait l'objet d'une modification par le client, les produits ayant été utilisés sur un véhicule autre qu'une bicyclette, les produits présentant des traces d'oxydation et/ou d'humidité et/ou de rouille.

Contact SAV

Pour toute demande concernant le Service Après Vente, vous pouvez joindre notre service aux adresse et numéro suivant :

Mail : contact@ozo-electric.com

Tél : +33 (0)4 42 52 17 87