


MANUEL D'UTILISATION

RÉGULATEUR DE VITESSE

Vous venez d'acheter un [REGULATEUR DE VITESSE](#) et nous vous en remercions.



A	Augmenter la vitesse de croisière
B	Réduire la vitesse de croisière
C	Activation et arrêt du régulateur



Branchement

Le régulateur est à connecter sur la prise JST 5 voies du [contrôleur OZO](#)

Installation



Le régulateur de vitesse est à fixer sur le guidon de votre vélo. Le verrouillage sur le guidon se fait à l'aide d'un tournevis cruciforme.



Fonctionnement


- Accélérez jusqu'à la vitesse souhaitée



- En gardant l'accélérateur actionné, appuyez sur le bouton CRUISE



- Lâchez l'accélérateur. Le vélo avance à vitesse constante. Si vous pédalez pour soulager le moteur, le régulateur abaisse le niveau de puissance et si vous pédalez moins, celui-ci augmente la puissance pour maintenir la vitesse constante



- Appuyez sur les boutons + pour augmenter la vitesse de croisière de 2km/h ou - pour diminuer la vitesse de croisière de 2km/. Vous pouvez appuyer autant de fois que vous voulez jusqu'à la vitesse souhaitée.




Arrêt du régulateur



Appuyez sur le bouton CRUISE ou actionner la coupure frein (poignée de frein à contact ou bouton poussoir) pour stopper le système

Installation sur un contrôleur générique



Toute reproduction interdite

Copyright © 2017 Sarl OZO - Tous droits réservés